

6508X INTELLAMATIC系列智能充电机

快速使用指南

- 首先将电源插头和220V插座正确相连，当“电源开关”处于“充电”或“辅助启动”档位时，面板上的红色LED将会常亮。
- 选择需要充电的电池类型，“普通电池充电”或者“AGM/胶体电池充电”，如果不确定电池是什么类型，为防止损坏电池请选择“AGM/胶体电池充电”。
- 将机器的红色夹钳和电池正极相连，然后再将黑色夹钳和电池负极相连，这时绿色LED灯常亮大约4秒表示电池极性连接正确。如果极性连接错误绿色LED灯未能正确显示，由于充电机有内部反接保护功能，不会因此错误连接而造成任何事故。这时如果红色LED等闪烁，请将夹钳和电池极柱正确连接。
- 如果你确认极性连接正确但是绿色LED灯没有正确显示，请按住“电池复活”按钮3秒钟后松开，它将给电池输入一个较小的表面电流以激活充电程序。
- 当正常充电时黄色的LED灯将会常亮。充电机内置深放电电池修复模式，当需要修复深放电电池或被硫化电池，这个模式将自动启动，这是黄色和绿色LED等将会交替显示，当黄色LED灯开始闪烁表示电池电量达到或超过80%，当绿色LED灯开始闪烁表示电池完成充电。
- 在充电的前15分钟充电机会自动检测电池是否能维持电量，如果在检测过程中电池不能维持住电量，那么红色的LED灯将会闪烁，表示电池严重亏电或存在物理缺陷。
- 此款充电机还具有稳压电源模式，“模式选择”开关调整在中央位置——稳压电源，这时充电机将会提供13.7V，最高70A的纯净稳压电源，可保证车辆编程和车辆诊断等电量需求。
- 如您有任何关于尼讯Associated产品问题，可邮件至info@associatedchina.com